

Anleitung Bedienfeld „roter Knopf“

Einige Räume haben dieses oder ein ähnliches Bedienfeld:



- Roter Knopf:** aktiviert eine spontane Zuheizung und startet dafür eine Zeitspanne von 2 Stunden.
Blauer Knopf: setzt die Zeitspanne auf null und schaltet die spontane Zuheizung aus.
Schwarzer Kopf: Piepser an / aus Bewegungsmelder im Foyer. Sinn: Diebstahl-Vorsorge.
- Gelbe LED, links:** Heizung ist aktiv (roter Knopf)
Gelbe LED, rechts: Piepser ist aktiv
Grüne LED: Eine Person bewegt sich im Eingangsbereich. Sinn: Diebstahl-Vorsorge.
Rote LED: Gas-Alarm (Die Sensoren dazu sind im Keller bei dem Gaszähler und der Heizung)
- Thermostat:** Bitte nie verstellen. Er soll auf ca. 21,5 °C stehen.
Maico-Knopf: Bedienung der Abzugsventilatoren hinter der Klappe. Bei Betrieb ein Fenster kippen.
- Information:** Im EG sorgt eine Fußbodenheizung für eine sparsame Grundwärme von ca. 19°C und das dargestellte Aktivieren der Zuheizung hebt die Raumtemperatur auf 21,5°C Im Saal dienen die Klimatruhen der notwendigen Zuheizung.
- Trick:** Wenn die Zuheizung aktiv ist und man dann den blauen Knopf drückt setzt man die Zeit wieder auf null. Mit dem roten Knopf kann man die Zeitspanne neu starten.
- Sparen:** Es spart Energie, wenn man am Ende der Veranstaltung den blauen Knopf drückt.